




Neb:○

リバーシブル 低反発プレイマット

取扱説明書 保証書付き



このたびは「リバーシブル低反発プレイマット」をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございます。

この製品を安全に正しく使用して頂くために、この取扱説明書をよくお読み頂き、十分に理解して設置して下さい。

お読みになったあとも、手元におき大切に保管して下さい。

梱包内容・商品仕様

本体サイズ



材質

PVC

安全にご使用いただくために

⚠ 注意

- 刃物や鋭いものによる商品の破損に注意して下さい。
- 保管の際は、直射日光・高温・多湿になる様な所は避け、風通しのよい所で保管して下さい。
- 重たい家具や家電等をマットの上に長時間置く場合、元の形に戻らない恐れがございます。
- 暖房機器や火気の近く、屋外でのご使用はお止め下さい。
- 時間の経過とともに、素材の劣化、硬化、ひび割れ、退色など発生する恐れがあります。予めご了承下さい。

お手入れ方法

- カバー表面の汚れが落ちない場合は、固く絞った布で拭いて下さい。また汚れのひどい場合は、中性洗剤を付けた柔らかい布で拭き取り後、日陰で乾燥させて下さい。
- 油性ペン・クレヨン・ボールペン等の筆記用具による汚れは落ちない可能性があります。
- 揮発性の洗剤など化学溶剤(柔軟剤、アセトン、ベンジン、シンナーなど)は、表面シートが劣化し、ひび割れ、色落ちする恐れがありますので使用しないで下さい。
- 巻きグセや反りが付いている場合はマットを数日間平置きの状態で放置して下さい。